

**FICHA TÉCNICA**

Máquina De Coser Manual (Baterías No Incluidas), Color Blanco

CÓDIGO:
BAM310



***Color:**

Código de Barras: BAM310

Color: Blanco

Marca: GENERICO

Peso (Kg):

***Nombre:** Máquina de coser manual (Baterías no incluidas), color blanco

Código de producto: BAM310

Garantía:

Material: Plástico

Usos: Doméstico

INFORMACIÓN ADICIONAL

Máquina De Coser Manual (Baterías No Incluidas), Color Blanco
Marca Singer

- Compacto Y Portátil, Excelente Para Reparaciones En El Lugar.
- Requiere Cuatro Baterías Aa (Se Vende Por Separado).
- Ideal Para Sedas, Denim, Lana, Cuero Y Manualidades.
- Medidas: 9 X 2.25 X 7.5 Pulgadas.

Incluye:

- Máquina De Coser.
- 3 Bobinas Pequeñas De Hilo.
- 3 Agujas.
- Husillo De Hilo.
- Enhebrador De Hilo E Instrucciones.

