


Código de error	Descripción del error	Solución	Imagen
Error 1	La válvula solenoide deja pasar agua aunque no está abierta.	La máquina puede presentar una fuga de agua. Revise la tubería interna.	
Error 2	El contador de botellas alcanzó 100,000,000 usos.	Mientras el equipo dispensa agua, mantenga presionados los botones BCNT RST y FLTR RST durante aproximadamente 5 segundos. Suelte los botones cuando la pantalla muestre RST BCNT parpadeando 3 veces.	
Error 3	La vida útil del filtro alcanzó 10,000 usos.	Presione brevemente FLTR RST para mostrar el contador del filtro. Luego mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos para reiniciar el contador en cero.	
Error 4	La vida útil del filtro superó el rango configurado.	Mantenga presionado BCNT RST durante aproximadamente 5 segundos. La pantalla mostrará RST FLTR y todos los indicadores del filtro parpadearán 3 veces; así se reinicia la vida útil del filtro.	
Error 5	Una sola dispensación de agua supera el límite establecido, equivalente a 2 botellas.	Retire el vaso o recipiente para detener el flujo. Colóquelo nuevamente para reactivar la dispensación.	

Indicadores LED de vida útil del filtro

● **VERDE**

El filtro se encuentra entre el 0 % y el 80 % de su vida útil.

● **AMARILLO**

El filtro se encuentra entre el 80 % y el 100 % de su vida útil.

● **ROJO**

El filtro alcanzó el final de su vida útil y debe reemplazarse.