



FICHA TÉCNICA

Espumador De Leche, De Mano, 3 Baterías Aa 4.5V 1.8W

CÓDIGO:
KMCF017W



***Nombre:** Espumador de leche manual

¿Dónde usarlo?: Hogar, Cafetería, Restaurante

Cantidad x Empaque: 1

Características: Un práctico batidor casero que facilita la preparación de espuma de leche para café caliente y helado, lattes, capuchinos y macchiatos

Color: Beige

Especificaciones: Fuente de alimentación de tres pilas AAA, más potente, más tiempo de uso.

Incluye: Cabezal mezclador desmontable, fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad, fácil de limpiar

Marca: Decakila

Para Uso: Uso en el hogar y en cafetería.

Potencia: 1.8 Watts

Procedencia: Importado

Tipo: Cafeteras

Usos: Domestico

INFORMACIÓN ADICIONAL

Perfecto Para Tu Uso Diario. La Mini Batidora Decakila Es Perfecta Y Conveniente Para Hacer Té Matcha, Chocolate Caliente, Todo Tipo De Espuma De Leche Para Café, Capuchinos, Macchiatos, Frappe, Etc.

Haga Espuma Cremosa En Segundos. Nuestro Mini Wisk Crea Una Espuma Cremosa En Solo 15-20 Segundos. Simplemente Presione El Botón Superior Una Vez Para Comenzar A Espumar Y Presione Nuevamente Cuando La Espuma Alcance Su Consistencia Favorita.

Puede Permanecer Sin Soporte. El Diseño De Fondo Liso Le Permite Detenerse En Cualquier Momento Cuando Está Espumando Y Colocarlo En Cualquier Lugar Sin Tener Que Colgarlo En El Soporte. El Diseño Batidor También Garantiza La Higiene Cuando Se Monta, Y Puede Continuar Trabajando En Cualquier Momento Después De Un Descanso Sin La Molestia De Limpiar.

De Baterías: Nuestro Potente Y Duradero Vaporizador De Mano Para Café Funciona Con 3 Pilas Aaa (No Incluidas). 3 Baterías Hacen Que Nuestro Fabricante De Espuma Sea Más Potente Y Duradero Sin Tener Que Reemplazar Las Baterías Con Frecuencia. El Potente Motor Produce Muy Poco Ruido Mientras Está En Uso. El Diseño Inalámbrico También Le Permite No Preocuparse Por Los Problemas Causados Por Los Cables.

Fácil De Limpiar. Simplemente Coloque El Batidor De Acero Inoxidable En Un Chorro De Agua Corriente O Agua Jabonosa Y Enciéndalo Brevemente. Es Muy Fácil Y Rápido Limpiar El Agitador De Bebidas. Solo Necesita Presionar El Botón Nuevamente Durante 2-3 Segundos Para Que Se Seque.



decakila
by TETAL

Switch Button



Body



Stainless Steel Whisk



0.5W | **AAA**
HANDHELD MILK FROTHER

Making Fun Life Easier **KMCF017W**



decakila
by TETAL



EASY TO USE



Coffee



Matcha



Hot chocolate