



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ACCESORIOS

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
1508		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN:	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
N/A	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SOPORTE DE LA FIGURA	ZINC	ANCLA DE SUJECIÓN	ZINC
SOPORTE DEL CONTENEDOR	ZINC	TORNILLO	HIERRO
ANILLO	PE	TAQUETE	POLIETILENO
CONTENEDOR	VIDRIO	OPRESOR	ACERO INOXIDABLE 201

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		INSTALACIÓN:
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN: ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICIÓN DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACIÓN UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACIÓN, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR
Medida de Zona A	169	
Medida de Zona B	151,6	
Medida de Zona C	53,5	
Medida de Zona D	Ø 78	
Medida de Zona E	151,6	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,403	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1508</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	1508	CROMO	PROPORCIONAR JABÓN LÍQUIDO
CÓDIGO	TERMINADO				
1508	CROMO				

RECOMENDACIONES:	GASTO
PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL ÁREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO SILICÓN PARA SU INSTALACIÓN. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACIÓN DEL ACCESORIO EN EL MURO.	
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto Litros
“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA	0.2	A P N O I C A
	1.0	
	2.0	
	3.0	
	4.0	
	5.0	
6.0		