



## FICHA TÉCNICA

Lámina De Espejo Gris Decorativo Recortable 1.22M X 2.80M X 5Mm (Do It Yourself)

**CÓDIGO:**  
**DE094**



**\*Nombre:** Lámina de Espejo Gris Decorativo recortable 1.22m x 2.80m x 5mm (Do it yourself)

**¿Dónde usarlo?:** Paredes, techos y muebles con HIGH TACK Pegamento

**Características:** Fácil de cortar e instalar.

**Código de Barras:** 7454891673385

**Código de producto:** DE094

**Color:** GRAY MIRROR

**Marca:** CARBONE

**Materiales:** Fibra de bamboo madera PVC Acrílico

**Medida:** 1.22 m x 2.80 m x 5 mm.

**Procedencia:** Importado

**Resiste:** Fuego,anti termitas,arañazos.

**Se vende por:** Unidad

**Usos:** Decoración

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Producto: Lámina De Espejo Gris Decorativo (Interiores)
  - Formato: Panel Recortable "Do It Yourself" (Diy)
  - Dimensiones Nominales: 1,22 M (Ancho) x 2,80 M (Alto) x 5 Mm (Espesor)
  - Composición: Fibra De Bambú/Madera + Pvc (Compuesto Polimérico)
  - Aspecto: Acabado "Espejo Gris" Decorativo Con Superficies Y Texturas De Apariencia Realista- - Uso Previsto: Exclusivamente Decorativo En Interiores (Paredes, Cielos, Frentes De Muebles)- -
- Aviso Esencial:

"Producto De Uso Estrictamente Decorativo. El Desempeño Depende De La Correcta Instalación, Limpieza Y Condiciones Ambientales. El Uso Es A Discreción Y Bajo Riesgo Del Cliente/Instalador. No Apto Para Exteriores, Inmersión Ni Fuentes De Calor Directo. No Sustituye Elementos De Seguridad, Vidrio Espejo Ni Barreras Ignífugas."

- Ultra Liviano Frente A Alternativas Minerales/Vidrio.
- Hidrófugo: Resistente A Salpicaduras Y Humedad Ambiental (No Sumergible).

- Comportamiento Al Fuego Del Pvc: Autoextinguible (No Es Ignífugo Ni Barrera Corta-Fuego).- Resistencia A Termitas: El Compuesto No Es Sustrato Alimenticio Habitual.\*\*\*Superficie Con Buena Resistencia Al Rayado Para Uso Decorativo (Evitar Abrasivos).
- Fácil De Cortar E Instalar (No Genera Polvo Mineral).
- 100% Reciclable Según Corrientes Plásticas Locales.
- Compatibilidad De Instalación: Adhesivos Ms Polymer/Pu De Alto Tack (High Tack).\* La Presencia De Fibras Naturales No Garantiza Inmunidad Total. La Exposición, Instalación Y Limpieza Condicionan El Desempeño.
- Apto: Muros Secos Y Interiores, Cielos Rasos, Frentes De Mobiliario, Paneles Decorativos.
- No Apto: Exteriores, Duchas/Zonas De Inmersión O Salpicadura Constante, Saunas, Hornillas O Fuentes De Calor Directo, Espacios Con Uv Intenso, Áreas De Evacuación O Donde Se Requieran Certificaciones De Resistencia Al Fuego O Impacto.
- No Sustituye: Vidrio Espejo De Seguridad, Recubrimientos Ignífugos, Paneles Estructurales, Ni Barreras Sanitarias.

#### Recomendaciones De Instalación:

- Acondicionamiento: Dejar El Material 24–48 H En El Lugar De Instalación (T<sup>a</sup> 18–30 °C, Hr 40–65%).
- Corte: Con Herramientas Comunes Para Wpc/Pvc; Bordes Limpios, Sin Rebabas.
- Adhesivo: Ms Polymer/Pu High Tack En Cordones Continuos; Presión Uniforme Con Rodillo.
- Juntas Y Dilatación: Dejar 3–5 Mm Con Otros Materiales/Cantos; Sellar Si Procede. Evitar Tensiones Por Desalineación Del Sustrato; No Forzar El Panel.
- Tiempo De Curado: Según Ficha Del Adhesivo (Evitar Cargas/Limpiezas Agresivas Hasta Curado Total).

Nota: La Técnica De Instalación Es Decisiva. Un Sustrato Irregular, Humedad Atrapada, Adhesivo Incompatible O Limpieza Inadecuada Pueden Comprometer El Acabado (Alabeos, Burbujas, Pérdida De Brillo, Manchas).

#### Limpieza Y Mantenimiento

- Frecuencia: Limpieza Suave Y Periódica.
- Productos: Paño De Microfibra + Limpiador Ph Neutro; Agua Tibia.
- Evitar: Disolventes, Clorados, Amoniacales, Abrasivos, Esponjas Metálicas, Vapor Directo, Alta Presión.
- Manchas Puntuales: Humedecer, Actuar Con Paño Suave; No Frotar En Seco.- Protección: Evitar Golpes/Cortes; No Apoyar Objetos Calientes.

