



FICHA TÉCNICA

Formador De Empaques Color Rojo Alta Temperatura 3.5 Oz. Senfineco. Sellador De Silicona Rtv De Curado Neutro Para Reemplazar O Reforzar Sellos. No Causa Corrosión En Superficies Metálicas, Circuitos Eléctricos O Sensores.

CÓDIGO:

PTEX54

***Nombre:** Formador de empaques color rojo alta temperatura 3.5 oz. Senfineco

Cantidades por caja: 12

Código de Barras: 4260610399314

Código de producto: PTEX54

Marca: SENFINECO

Tipo: Alta Adherencia

INFORMACIÓN ADICIONAL

Formador De Empaques Color Rojo Alta Temperatura 3.5 Oz. Senfineco

Sellador De Silicona Rtv De Curado Neutro Para Reemplazar O Reforzar Sellos. No Causa Corrosión En Superficies Metálicas, Circuitos Eléctricos O Sensores. Excelente Resistencia A La Vibración Y Los Golpes. Excepcional Resistencia Al Contacto Constante Con Aceites Calientes. Resistente A Altas Temperaturas Hasta 371 °C (En Forma Intermitente). Cubre Y Sella Huecos De Hasta 6 Mm. Forma La Junta En 15 Min, Tiempo De Curado 3Mm / 24 Horas.

Propiedades:

- Sellador De Silicona Rojo Fuerte.
- Casi Cualquier Junta Se Puede Formar En Segundos.
- Flexible, Impermeable, Resistente Al Aceite.
- Resiste El Envejecimiento Y La Intemperie Sin Endurecerse, Encogerse Ni Agrietarse.
- Resistencia A Solventes Químicos Como Aceite De Motor, Gasolina, Fluidos De Frenos, Fluidos De Transmisión, Grasa, Alcohol Y Mezclas De Anticongelante.
- No Es Susceptible A Agrietarse Y Deformarse Durante Ciclos De Temperatura.
- Mantiene Alta Elasticidad Y Fuerza Después Del Endurecimiento.
- Aplicaciones Sugeridas: Unir Y Sellar Metal, Vidrio, Vinilo, Caucho, Plástico, Concreto Y Más.

Aplicación:

- Retire La Junta Antigua Y Limpie Y Desengrasé A Fondo Las Superficies. Retire La Tapa, Atornille La Boquilla Y Cúrtela A Un Nivel Que Requiera Un Sellador Grueso. Aplique El Sellador Uniformemente Alrededor De Una De Las Superficies. Rodee Completamente Los Agujeros De Ensamblaje. Ensamble Dentro De Los 15 Minutos Antes De La Formación De La Junta. Apriete

Los Tornillos Con La Fuerza De La Mano. Solo Apriete Los Tornillos Con La Mano Hasta Que El Rtv Se Escurra Ligeramente. Después De 1 Hora, Apriete Los Tornillos Con El Torque Requerido. El Curado Completo Se Realiza Después De 24 Horas.

Nota: Considere El Grosor De La Junta Al Ensamblar. No Apriete Demasiado Los Sujetadores. Retire El Exceso De Silicona Con Un Paño Seco O Un Paño Con Alcohol. Cubra El Tubo Con La Tapa Después De Usarlo.