



FICHA TÉCNICA

Soplete Antorcha De Cocina A Gas Para Flameado (No Incluye Gas)

CÓDIGO:
BAM303



***Nombre:** Soplete antorcha de cocina a gas para flameado

Código de Barras: BAM303

Código de producto: BAM303

Color: Negro

Marca: GENERICO

Tipo: Utensilios De Cocina

Usos: Cocina

INFORMACIÓN ADICIONAL

Antorcha De Cocina A Gas Para Flameado (No Incluye Gas)

- Incluye Bloqueo De Seguridad Que Evita El Encendido Accidental.
- Es Recargable Con Cualquier Marca De Gas Butano (El Gas Butano No Se Encuentra Incluido).
- Es Fácil De Manejar.
- Posee Un Modo Ajustable Y Un Modo De Llama Continua Que Permite Controlar La Llama.
- Permite Una Temperatura Máxima Entre 1298 °C/1300 °C.
- Es Portátil Y Ligero, Ideal Para Caramelizar Azúcar, Sellar Un Filete, Derretir Queso, Tostar Migas De Pan Y Barbacoas.
- También Es Ideal Para Encender Chimeneas, Velas O Puros, Proyectos De Arte O Manualidades, Joyería, Soldadura, Camping Más.
- Está Fabricada Con Aluminio Certificado Tuv Y Plástico Abs Que Garantiza La Comodidad Ergonómica.



HOW TO USE
—One-handed operation




Upgraded Culinary Torch




HOW TO REFILL THE BUTANE (not included)

1




Suggest butane flue with Long Nozzle

2




Use the plastic tool to drain remaining gas

3



Turn the blow torch upside down

4



Insert nozzle into the gas filling valve

