



CÓDIGO:
UR115

FICHA TÉCNICA

Asiento Con Plataforma Para Cochecito De Bebé Universal Con Ruedas Y Manillar. Patineta Con Silla Para Segundo Niño Ajustable Y Con Suspensión. Color Negro (64X42X59Cm)



FÁCIL DE DESMONTAR

Diseño desmontable para un almacenamiento y transporte cómodos

1. RETIRA EL ASA RÁPIDAMENTE

Presiona el botón y tira del asa para desmontarla fácilmente.

2. RETIRA LAS RUEDAS RÁPIDAMENTE

Presiona el botón de liberación y extrae las ruedas sin herramientas.

3. COLÓN EXTRAÍBLE

Retira el colón del asiento fácilmente para lavarlo o reemplazarlo.



***Nombre:** Asiento con Plataforma para Cochecito de Bebé Universal con Ruedas y Manillar

Código de Barras: 7450065478893

Código de producto: UR115

Procedencia: Importado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Asiento Con Plataforma Para Cochecito De Bebé Universal Con Ruedas Y Manillar. Patineta Con Silla Para Segundo Niño Ajustable Y Con Suspensión. Color Negro (64X42X59Cm)

- Compatibilidad Universal: Sistema De Fijación Ajustable Mediante Correas Y Conectores Para Adaptarse A La Mayoría De Cochecitos Y Carriolas Del Mercado
- Dimensiones Del Producto: Largo Total 64 Cm, Ancho Base 42 Cm, Altura Total 59 Cm, Brazo Ajustable De 34 Cm Para Adaptación Precisa
- Estructura Resistente: Fabricado En Plástico Abs Reforzado Y Componentes Metálicos Para Mayor Durabilidad Y Estabilidad En Uso Continuo
- Asiento Ergonómico: Silla Con Respaldo Y Cojín Desmontable, Incluye Manillar Frontal Para Mayor Seguridad Y Comodidad Del Niño
- Sistema De Ruedas Con Suspensión: Ruedas Traseras Con Amortiguador Integrado Que Reducen Vibraciones En Superficies Irregulares
- Ajustes Funcionales: Ancho Del Conector Regulable, Brazo Extensible Y Sistema Plegable Para Almacenamiento O Transporte Práctico



FÁCIL DE DESMONTAR

Diseño desmontable para un almacenamiento y transporte cómodos

1. RETIRA EL ASA RÁPIDAMENTE

Presiona el botón y tira del asa para desmontarla fácilmente.



2. RETIRA LAS RUEDAS RÁPIDAMENTE

Presiona el botón de liberación y extrae las ruedas sin herramientas.



3. COJÍN EXTRAÍBLE

Retira el cojín del asiento fácilmente para lavarlo o reemplazarlo.



SIN HERRAMIENTAS

Desmontaje rápido y sencillo, sin herramientas adicionales.



FÁCIL DE ALMACENAR

Diseño compacto para ahorrar espacio en casa o en el maletero.



FÁCIL DE LIMPIAR

Materiales resistentes y fáciles de mantener.



DURADERO Y SEGURO

Componentes de alta calidad para mayor seguridad y vida útil.



Diagrama funcional



GUÍA DE ENSAMBLAJE

Tutorial de ensamblaje del patinete

1




1. Alinea la rueda (C) con el orificio en la base (B) y presiona hacia abajo hasta escuchar un "clic" que indique que está bloqueada.

2



2. Inserta el asa (A) en el orificio del lado del asiento (B), luego inserta el tubo de soporte (D) en el orificio de soporte del asiento (C).

3



3. Inserta el tubo (A) en el orificio del soporte fijo (B) y asegúrate de que quede bien asegurado.

4



4. Inserta el tubo de soporte (A) en el orificio del centro del asiento (B) hasta que quede firmemente instalado.



CONSEJO: Verifica que todas las conexiones estén firmes antes de usar el patinete para garantizar seguridad y estabilidad.

